

Technisches Datenblatt



Kriechspray



Anwendungsdauer

ca. 5 Min.



Anwendungsgebiet

für alle Arten von verrosteten Metallverbindungen



Verbrauch

je nach Anwendung



Anwendungsintervall

bei Bedarf

Anwendung

Reinigen Sie grob den Untergrund (z. B. lösen Rost mit einer Drahtbürste beseitigen). Die Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Sprühen Sie aus ca. 20-30 cm Entfernung das Produkt auf und lassen es ein paar Minuten einwirken. Die behandelte Verbindung kann nun gelöst werden. Bei stark korrodierten Verbindungen den Vorgang eventuell wiederholen.

Wirkungsweise

GAT Kriechspray - durch hochintensive Komponenten wird eine schnell einsetzende Wirkung vor allem bei korrodierten Metallverbindungen erzielt. Selbst kleinste Ritzen und Zwischenräume werden erreicht, durch eine hohe Kapillarwirkung und gute Kriech Eigenschaften. Erneute Rostbildung wird durch korrosionsabweisende Komponenten verhindert.

Vorteile

Hervorragende Demontagehilfe für angerostete Metallverbindungen. Schützt vor Korrosion und Oxidation und verhindert dadurch das Festfressen von Schraubverbindungen. Gut geeignet als Hilfsmittel bei der Teilemontage, um die spätere Demontage zu erleichtern. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Artikelnummer
---------------	----------------------	---------------

400 ml	12 x 400 ml	Art. 62086
--------	-------------	------------

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar

Eigenschaften

Physikalischer Zustand	flüssig, Aerosol
Farbe	dunkelbraun - schwarz
Dichte	0,80 g/cm ³
Flammpunkt	-80 (Isobutane) °C

Kompatibilität

Besonders auf korrodierten Metallteilen erzielen hochintensive Komponenten eine schnelle Wirkung.

Sicherheitshinweise

Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medizinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ Arzt an.

Entsorgung

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.